

# PEMP



Accede a esta ficha y descárgala en otras lenguas cooficiales y extranjeras



## Antes de utilizar la máquina comprueba que:

Dispone de una alarma que se activa cuando la PEMP se inclina más de un 5% de su máximo permitido y de un sistema auxiliar de descenso.

Los motores y partes calientes están protegidos.

El suelo es antideslizante y permite la salida del agua.

Dispone de barandillas, con protección intermedia y rodapié.

No existen líneas eléctricas en la vertical del equipo.

El terreno donde se apoya es estable y nivelado.

Se encuentran en buen estado los estabilizadores, neumáticos y frenos.

La puerta de acceso no abre hacia el exterior.

Los niveles de fluidos son adecuados (aceite, líquidos hidráulicos, etc.) y no hay fugas.

Los mandos están protegidos para evitar accionamientos involuntarios.

## En cuanto al manejo:

Mantén limpio el interior de la plataforma y sin objetos que puedan desprenderse.

Mantén siempre los pies sobre la plataforma (no subas a las barandillas para ganar altura).

Utiliza la PEMP sólo si estás capacitado/a y autorizado/a.

Interrumpe su utilización bajo condiciones meteorológicas adversas.

No manipules los dispositivos de seguridad ni sobrepases la carga máxima permitida. Reparte las cargas que deposites.

Respetar la velocidad de desplazamiento, las normas de circulación y la distancia a líneas eléctricas en tensión.

No manejes la PEMP bajo los efectos del alcohol ni drogas de ningún tipo.

Usa el acceso previsto (nunca subas por los brazos de elevación), cierra la puerta o coloca la barra de protección.

Asegura que no haya personas a pie en el área de operaciones.

Amarra el arnés a los puntos de anclaje previstos.

Utiliza los EPI necesarios, al menos:



calzado antideslizante



sistema anticaídas

## Al finalizar el trabajo:

Inmoviliza la PEMP calzando las ruedas, si es necesario.

Si está averiada deja un indicador de "fuera de servicio".

Estaciona el equipo en los lugares habilitados y retira la llave de contacto.

Limpia cualquier residuo.

Para más información acerca de verificación de maquinaria **accede**

