

# Grueta

Accedeix a la fitxa i descarrega-la en d'altres llengües cooficials i estrangeres



## Abans d'utilitzar la màquina comprova que:

Ha estat instal·lada, per part de personal experimentat, sobre forjat o superfície ferma i anivellada.

El recorregut de la càrrega es troba lliure d'obstacles per evitar que s'enganxi amb qualsevol element.

El quadre elèctric al qual es connecta està equipat amb interruptors diferencials i magnetotèrmics i dotat de presa de terra.

L'espai d'accés de les càrregues, a cada nivell, disposa de barana superior, protecció intermèdia i sòcol.

La politja disposa d'un element que impedeix que el cable surti del politjò.

No està instal·lada en zones de pas i l'àrea d'operació està delimitada i senyalitzada.

El ganxo està proveït de baldó de seguretat per evitar el despenjament accidental de la càrrega.

Disposa de totes les carcasses i proteccions de les parts mòbils.

Les connexions elèctriques estan aïllades i les preses de corrent es realitzen mitjançant elements estancs.

L'ancoratge s'ha efectuat segons el que s'indica al manual d'instruccions.

## Pel que fa a l'ús:

Respectar sempre la capacitat de càrrega de l'equip.

Utilitza l'equip només si estàs capacitat/da i autoritzat/da.

Assegura't que ningú està situat sota el radi d'acció de la grueta amb una càrrega en suspensió.

No modifiquis els dispositius de seguretat ni els limitadors de recorregut.

Mai has d'arrossegat càrregues per terra ni aixecar càrregues aferrades al terra. Tampoc facis traccions obliqües ni deixis elements suspesos.

Quan calgui retirar una protecció col·lectiva, utilitza un sistema anticaigudes ancorat a una línia d'ancoratge o a un punt fix (independent de la grueta).

Eleva i descendeix les càrregues sempre en sentit vertical i lentament, evitant estrebades.

No la utilitzis sota els efectes de l'alcohol ni drogues de cap mena.

No usis com a contrapesos materials d'obra, sacs, etc.

Utilitza els EPI necessaris, al menys:



guants antitall



calçat de seguretat



sistema anticaigudes

## En acabar el treball:

S'han de col·locar les baranes que s'hagin retirat.

No s'han de deixar càrregues suspeses.

Per a més informació sobre verificació maquinària **accedeix**

