



**MÉTODOS ESPECÍFICOS DE CONTROL DE LA EXPOSICIÓN  
CUANDO SE TRABAJA CON MATERIALES QUE CONTIENEN SÍLICE CRISTALINA**

Nombre y nº de ficha	Equipo/Tarea	Métodos de control técnico y de prácticas de trabajo	Protección respiratoria obligatoria y factores de protección mínima asignados (APF)		Foto/esquema
			Turno de 4 horas o menos	Turno de más de 4 horas	
6.3. Corte mediante sierra de banco	Sierras fijas para albañilería	<p>Utilice una sierra equipada con un sistema integrado de liberación de agua que suministre agua a la hoja continuamente.</p> <p>Accione y mantenga la herramienta de acuerdo con las instrucciones del fabricante, a fin de minimizar la generación de polvo.</p>	Ninguna	Ninguna	 <p><i>Fuente: Instituto internacional de albañilería y OSHA</i></p>  <p><i>Fuente: OSHA</i>  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=WtoBc34EbBo">https://www.youtube.com/watch?v=WtoBc34EbBo</a>  <i>Incluye subtítulos en español</i></p>