


Martell demolidor o de barrinar



Accedeix a la fitxa i descarrega-la en d'altres llengües cooficials i estrangeres



Abans d'utilitzar la màquina comprova que:

No hi ha ningú en el radi d'acció del martell.

El dispositiu porta eines, funciona correctament, i l'eina està ben fixada i és l'adequada per a la tasca a realitzar.

El conductor elèctric o la mànega pneumàtica i les connexions no presenten danys.

La zona de treball s'ha inspeccionat per localitzar conduccions elèctriques o canonades.

La pressió de treball i el cabal d'aire són compatibles amb les especificacions tècniques del martell.

La vàlvula del compressor està tancada i la mànega correctament acoblada.

Pel que fa a l'ús:

Subjecta el martell amb les dues mans, amb els peus allunyats de l'eina.

No el facis funcionar en el buit ni l'aixequis del punt de treball fins que s'aturi.

No utilitzis l'equip sota els efectes de l'alcohol o de drogues.

Utilitza l'equip només si estàs capacitat/da i autoritzat/da.

Col·loca l'eina (cisell, broca) fons de la sortida d'aire del compressor tancada i sense pressió a la mànega.

Verifica periòdicament el dipòsit de lubricant.

Evita tensar la mànega i la formació de colzes (no la dobleguis mai per tallar l'aire). Mantingues-la allunyada de fonts de calor i protegeix-la dels talls.

Els esforços es faran en el sentit de l'eix del martell, mai de la palanca.

No toquis l'eina després d'usarla (pot estar molt calenta).

Evita danys per vibracions alternant diverses tasques.

Subjecta el martell només amb les mans (no el recolzis a l'abdomen). Amb el fred, utilitza guants.

Utilitza els EPI necessaris, al menys:



protecció ocular



protecció auditiva



guants antitall



calçat de seguretat

En acabar el treball:

Verifica les fugues d'aire a les juntes, als acoblaments defectuosos, a les mànegues o als tubs trencats.

Guarda l'equip protegit de la intempèrie.

No deixis el martell clavat a terra o en paraments, ni connectat al circuit de pressió.

Per a més informació sobre verificació maquinària **accedeix**

