


Tronzador material cerámico



Accede a esta ficha e descárgaa noutras linguas cooficiais e estranxeiras



Antes de empregala máquina comproba que:

Non se atopa preto de material inflamábel o explosivo.

O disco elixido é o axeitado ao material a cortar e está en bo estado.

Dispón de carcasa de cubrición do disco, guías lonxitudinais e transversais en bo estado, empurrador da peza, carcasa de protección das transmisións, interruptor eléctrico estanco dispositivo de rearmamento e toma de terra.

O depósito de auga está cheo con auga limpa e o sistema de aportación funciona.

Está limpa de restos de materiais.

A mesa está situada en terreo firme, ben afincada e en areas non empozadas.

A túa roupa non está esfarrapada ou solta, nin levas o cabelo ceibo, colgantes, pulseiras ou aneis.

En canto ao manexo:

Emprégaa só se estás capacitado/a e autorizado/a.

Verifica que non hai ninguén no radio de acción da máquina.

Utiliza o carro porta-pezas para desprazar a peza a cortar.

Utiliza o empurrador de pezas pequenas para manter as mans fora do alcance do disco.

Vixia que se manteña o aporte de auga durante os traballos de corte.

Non empurres as pezas coas mans fronte ao disco e os polgares estendidos.

Non a empregues baixo os efectos do alcol nin drogas de ningunha clase.

Agarda a que o movemento de inercia do disco deixe de xirar antes de manipular a peza.

Non sometas o disco a sobreesforzos.

Nas operacións de cambio de disco o durante as pausas desconéctaa da corrente.

Emprega os EPI necesarios, cando menos:



protección ocular



protección auditiva



calzado de seguridade



luvas anti-corte



mandil

Ao rematar o traballo:

Non toques o disco da peza sen luvas anti-abrasión tralos traballos.

Desenchúfaa da corrente cando non a esteas a empregar ou ao finalizar.

Non sitúes a máquina nunha área accesible a persoas alleas á obra.

Tódalas operacións de comprobación, axuste e mantemento deben realizarse por persoal cualificado e autorizado.

Para máis información en relación á verificación de maquinaria accede

